


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E

Bei Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich müssen die elektrischen Schutzmaßnahmen nach EN 60079-14 eingehalten werden.

For electrical installation in hazardous areas (Ex), the electrical protection measures acc. to EN60079-14 have to be provided.

Absicherung siehe Bedienungsanleitung
For fusing refer to operating manual

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfiguration).
Command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration).



XX = Ausführung/Type
 AX = Wendeschütz
 Reversing contactor
 CX = Elektronisches
 Wenderelais
 Electronic reversing
 relay (ELR)
 KX = Elektron.Wenderelais ELR
 mit Trennschutz bis 3kW
 electron.reversing relay
 with isolating contactor
 up to 3kW

Achtung: Bei Ausfall der Versorgungsspannung sind alle Relais inaktiv.
 Attention: All relays are inactive, if power supply fails.
 Anschlussplan für spannungslosen Antrieb gezeichnet.
 Wiring diagram showing idle actuator.

DREHMO Steuerantriebe / Actuators

Projekt: _____
 Project: _____

01 D201500118		24.07.2015		J		Verdraht.		DREHMO		Anschlussplan wiring diagram		EDV-Nr. 300865	
Nr. Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.d.		Ers.f.		Blatt 1	
								ACAD:DRENG-0010507001		iMC015-XX-AA-XA0/1		Bl.	

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.